



РУКОВОДСТВО ПО ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ

USB-СЧИТЫВАТЕЛЬ ENTERCAM Z-2

Перед началом эксплуатации USB-считывателя выполните следующие действия:

1. Установите программное обеспечение «Конфигуратор ENTERCAM» на компьютер.
Для установки ПО перейдите на официальный сайт компании <https://entercam.ru/>, в разделе Магазин откройте страницу товара USB-считыватель и перейдите во вкладку Документация.
Также можно скачать ПО «Конфигуратор ENTERCAM», считав QR-код.



Важно! Конфигуратор ENTERCAM работает на компьютерах с предустановленной операционной системой Windows.

2. Подключите считыватель к компьютеру при помощи USB-кабеля из комплекта поставки. Запустите ПО «Конфигуратор ENTERCAM».
3. Считыватель издаст несколько звуковых сигналов. После этого программа предложит выбрать устройство: «USB» или «Wiegand».
4. Выберите устройство «USB». Дальнейшая конфигурация USB-считывателя выполняется в соответствии с «Руководством к программному обеспечению Конфигуратор ENTERCAM».
5. После установки настроек считыватель готов к работе.

Важно! Чтобы считыватель работал в штатном режиме и считывал RFID-идентификаторы, после выполнения всех настроек необходимо закрыть ПО «Конфигуратор ENTERCAM» и открыть любой текстовый документ. Считыватель эмулирует работу клавиатуры, поэтому убедитесь, что выбрали верную раскладку и регистр.

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru