



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

USB-СЧИТЫВАТЕЛЬ ENTERCAM Z-2

Содержание

03 Модель

Назначение и область применения

04 Внешний вид устройства

05 Комплектация

Рекомендации по монтажу

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

06 Условия хранения и транспортировки

07 Утилизация

08 Условия гарантийного обслуживания

09 Гарантийные обязательства

Модель

USB-считыватель ENTERCAM Z-2

Назначение и область применения

USB-считыватель ENTERCAM Z-2 представляет собой электронную плату в корпусе из ABS-пластика.

Функции:


- считывание и расшифровка кода, занесенного в бесконтактный RFID-идентификатор,
- передача полученных данных на компьютер по интерфейсу USB,
- запись идентификаторов со встроенными чипами 13,56 МГц,
- кодирование мастер-карт для конфигурации Wiegand считывателей ENTERCAM.

Применение: для внутренней эксплуатации.

Установка: на ровные горизонтальные поверхности внутри помещений.

Внешний вид устройства

USB-считыватель ENTERCAM Z-2



Комплектация

- USB-считыватель ENTERCAM Z-2 — 1 шт.
- USB-провод — 1 шт.
- Паспорт устройства — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
- Руководство по первому запуску — 1 шт.

Рекомендации по монтажу

USB-считыватель ENTERCAM Z-2 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность. Устройство предназначено только для внутренней эксплуатации.

Для подключения считывателя рекомендуется использовать USB-провод из комплекта поставки.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

USB-считыватель представляет собой электронную плату в корпусе из ABS-пластика, поэтому его

необходимо предохранять от механических воздействий.

Не допускается нагревание USB-считывателя свыше +50°C при монтаже и в ходе эксплуатации.

Условия хранения и транспортировки

- Температура транспортировки и хранения: от +5°C до +50°C.
- Рабочая влажность не более 85% при +25°C.

Во время транспортировки избегайте сильных вибраций, ударов и резких перепадов температуры.

Устройство должно находиться в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, источников тепла и воздействия агрессивных химических веществ.

USB-считыватель ENTERCAM Z-2 должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения п. 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка устройства должна осуществляться в соответствии с условиями п. 5 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация USB-считывателя производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и актами.

Содержание благородных металлов: нет.

Условия гарантийного обслуживания

USB-считыватель ENTERCAM имеет гарантию 1 год с момента продажи. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие USB-считывателя ENTERCAM требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru