



ИНСТРУКЦИЯ

Инфотерминал ENTERCAM

Подключение устройства

Подключите инфотерминал к блоку питания 5v1A, "+" красный провод, "-" черный провод.

После включения инфотерминала дождитесь надписи "Поднесите браслет к считывателю", инфотерминал перешел в режим ожидания. Поднесите браслет/карту к считывателю, если браслетом/картой был закрыт какой-либо замок, то на экране высветится номер замка. Если браслет/карта не использовались для закрытия замка, то высветится №0.

Инструкция работы с устройством

В инфотерминале присутствует скрытое меню для настройки.

В режиме ожидания браслета/карты нажмите в правый верхний угол, откроется окно ввода пароля. Нажмите на строчку с паролем, откроется клавиатура для ввода пароля. Наберите пароль (пароль по умолчанию 1234) и нажмите "ОК", вы вернетесь к окну ввода пароля и в строчке будет написан ваш пароль. Нажмите "ввод", вы попали в раздел настройки.

В настройках присутствуют параметры:
**"Время сигнала", "Время показа",
"Ключ для PocketKey", "Изменения
пароля для терминала"**.

- **"Время сигнала"** - задается время звукового сигнала после считывания пропуска
- **"Время показа"** - задается время показа номера шкафчика
- **"Ключ для PocketKey"** - прописывается ключ для работы с системой PocketKey
- **"Изменения пароля для терминала"** - меняется пароль для входа в настройки инфотерминала

Для применения настроек
**"Время сигнала", "Время показа",
"Ключ для RocketKey"** нажмите кнопку
"Сохранить".

Для применения нового пароля нажмите
кнопку **"Изменить пароль"**.

На данном инфотерминале реализована
возможность трансляции рекламы.
Для этого требуется перепрошивка
устройства. Рекламный блок состоит
из 4 картинок, встроенных в прошивку.
Создание прошивки для
инфотерминалов осуществляется
изготовителем устройства, компания
EnterCam.

Процесс перепрошивки

Полученную CD карту вставьте в соответствующее гнездо выключенного инфотерминала. После включения инфотерминала начнется перепрошивка устройства. По завершении выключите терминал, извлеките CD карту, после чего можно приступать к использованию устройства со своим рекламным блоком.

Технические характеристики:

Размер экрана	Размер экрана 7" LCD, сенсорный
Читаемые виды меток	ISO14443A
Настройка функций	Есть
Питание	DC5В / 1А
Управление питанием и защита	Спящий режим экрана; защита экрана; защита от скачков напряжения и переходных процессов
Внешний температурный режим	+16°C - +35°C
Влажность	до 95% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	265×115×26 мм
Установка	на стену

Гарантия

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента его передачи, если больший срок не установлен производителем/изготовителем.

**Срок эксплуатации
не менее 3 (трех) лет**

Информация о производителе

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.

Отдел продаж

+7 (499) 703-40-80

info@entercam.ru

Техническая поддержка

+7 (499) 703-41-10

support@entercam.ru

**УСТРОЙСТВО
СЕРТИФИЦИРОВАНО**

